

Anwendung von Lastprofilen

Lastprofile

Für die Belieferung von SLP-/TLP-Entnahmestellen gibt der Netzbetreiber synthetische Lastprofile vor, die dem durchschnittlichen Abnahmeverhalten der jeweiligen Kundengruppe entsprechen.

Für die Kundengruppe Landwirtschaft verwendet der Netzbetreiber das BDEW-Standardlastprofil L0.

Für die Kundengruppen Haushalt, Gewerbe, Elektrospeicherheizung, Wärmepumpe, Straßenbeleuchtung, Bandlast und öffentliche Telefonzellen verwendet der Netzbetreiber netzbetreiberspezifische Lastprofile.

Der Netzbetreiber ordnet die bestätigten SLP-/TLP-Zählpunkte einer der nachfolgenden SLP-/TLP-Kundengruppen zu und teilt die SLP-/TLP-Zuordnung dem Lieferanten in der Antwortdatei zur Anmeldung mit.

Kundengruppe:	Profilbezeichnung	Profilzuordnung	Profilschar	Zählpunktbezeichnung
Haushalt ab 01.01.2017	NGO-H1 dynamisiert	OH1		DE0010107347900000000012891031OH1
Gewerbe ab 01.01.2018	NGO-G1	OG1		DE0010107347900000000013274379OG1
Landwirtschaft	VDEW-L0	L0		DE001010734790000000007988429L0E
Bandlast	EnBW-Band	EB0		DE001010734790000000007988424EBE
Elektrospeicherheizung ab 01.01.2017	NGO-HZ1		OZ1	DE0010107347900000000012891033OZ1
Wärmepumpe ab 01.01.2017	NGO-WP1		OP1	DE0010107347900000000012891032OP1
Straßenbeleuchtung	EnBW-STR	ES0		DE001010734790000000007988425ESE
Öffentliche Telefonzelle	EnBW-OeTel	ET0		DE001010734790000000007988423ETE

Die Lastprofile und Prognosewerte werden für die monatlichen Meldungen des Netzbetreibers an den Bilanzkoordinator verwendet.